

駭客 HACKER GPS9099 裝機方法：

一、GPS 天線安裝位置及方法

注意！天線請務必如下圖般安裝於車外(車頂)，否則將受隔熱紙或陰雨天之影響，導致收訊不良！

			
1. GPS 衛星接收天線安裝位置	2. 將 A 柱橡皮拉開並將天線隱藏於橡皮內	3. 將天線線才隱藏於 A 柱	4. 隱藏 A 柱完成圖

二、車內 GPS 主機可安裝之位置有以下幾種選擇：

			
---	---	--	---

三、車內 GPS 主機安裝方法：

				
1. 接上電源插頭	2. 接上 GPS 插頭	3. 將電源線插頭插入點煙器	4. 先依車況調整 9V 或 9.5V 或 10V	5. 電源線插頭電壓伏特，啟動引擎，再按下紅色按鈕通電

與分離式雷達搭配時注意事項(購買 GPS9099 單機者，產品不包含下列分離式雷達及雙頭電源線)

- 一、建議於安裝所有分離式產品前，請先測試分離式雷達主機是否能與 GPS 主機連線，分離式雷達接上電源，室內 GPS 主機啟動後，如 GPS 主機語音告知「請繫安全帶、AAC 設定、超速響聲設定、座標設定、功能提示、XBand」即代表雷達運作正常可開始安裝。

 長的一頭請接到雷達機 短的一頭請接到 GPS9099	 電源插孔由此處穿入
雙頭電源線其中一插孔頭較長，請接到雷達機；短的一頭則請接到 GPS9099	室內雷達機接電源線時，需要由 360 度支架孔中穿入（因此用長的一頭穿入較牢固）

二、GPS 主機與分離式雷達的電源線，兩條電線儘量不要碰在一起，不然可能發生 GPS 主機接收不到分離式雷達訊號的情況。如下圖：

 (O) 正確擺放法	 (X) 錯誤擺放法
GSP9099 與外接的雷達警示器搭配時，兩者的電源線請盡量離遠一些（請盡量從頭到尾兩條線都離遠一些）	若兩者的電源線靠得太近，GPS9099 將無法接收到雷達警示器傳來的訊號

三、室內雷達的安裝方向及位置

 注意！有斜紋的一側為導波管開口，請朝向車行方向（前擋玻璃方向），並呈現垂直擺放	 建議置於此處可達最佳收訊效果（若前擋上緣已貼一條隔熱紙，則此時則建議將雷達機移至未貼隔熱紙之區域）
--	---

網路下載更新資料方法：

				
將三節式插頭插入 GPS 主機後方之下載插孔（請確認是否確實將插頭插入插孔中）	請將 GPS 主機後方的下載切換鍵 GPS/DL 切到右方 (DL)	請將傳輸線上的電源插頭插入 GPS 主機的電源插孔中	將配件裡的 USB (RS232) 傳輸線插入電腦的 USB (RS232) 插頭	此時 GPS 主機上的螢幕會出現 0 表示已準備好可下載新的資料