# IPCAM-C66T IP CAM網路攝影機 使用說明書

中文版

AGE TECH. CO., LTD. 2F.,No.11 Nanyuan 2nd Rd.,Jhongli City, Taoyuan County 320,Taiwan R.O.C.. Tel : 886-3-433-1575 Fax : 886-3-461-3911 <u>http://www.yaba.com.tw</u> E-mail: yabamaster@yaba.com.tw



第1章:產品簡介
1.1 系統需求
第2章:硬體安裝4
2.1 硬體及連接接頭示意4
2.2 硬體安裝說明4
2.3 安裝 IPCAM 的網路配置 4
第三章 系統操作
3.1 搜尋工具 IP Cam Search 的使用5
3.2 系統登錄7
3.3 即時遠端監看
3.4 拍攝影像瀏覽14
第4章 進階設定16
4.1 管理設定
4.2 Network 網路設定:17
4·3 Server 服務設定19
4·4 Event Trigger 觸發器設定21
4·5 Update 更新韌體22
第5章:常見問題解答24

### 第1章:產品簡介

IPCAM-C66T網路攝影機是最經濟且有效率的遠端監控、家庭應用解決方案。它內置Web 伺服器,可以單獨與Internet連接,不必透過電腦主機,且安裝極為簡易。可在任何時間、地點, 直接透過區域網路或寬頻網路,使用瀏覽器(如IE),進行遠端影像監控與管理的工作,讓您快 速掌握監控區域的影像即時狀況。IPCAM-C66T支援SD卡存儲功能,對於家庭用遠端監控與拍照更 可達成專業的安全防護與樂趣。

### 1.1 系統需求

電腦系統:

- 1. 處理器: Intel Pentium 4 1.6GHz 或同等級處理器以上
- 2. 記憶體: 128MB 記憶體(建議256MB)以上
- 3. 作業系統:Windows 2000 或Windows XP
- 4. 瀏覽器:Microsoft IE 6.0 以上
- 5. 硬碟需求:最少10MB 以上容量

#### 網路:

具備10/100Mbps 乙太網路介面網路連接能力。

### 第2章:硬體安裝

### 2.1 硬體及連接接頭示意



圖1 硬體安裝插孔及示意

### 2.2 硬體安裝說明

第一步、在如圖1中的網路介面插上網路線。

第二步、另一端網路線插上您原本用來連結上網的裝置。如ADSL數據機、路由器、閘道等。

第三步、將電源變壓器插上電源,如上圖所示並插入電源插孔。(當電源接通時,運作指示燈 會快速閃爍3次後熄滅,並開始初始化系統(約5秒)。系統正常運作時運作指示燈將會每秒 閃爍1次。)

注意:請確定使用正確的電源變壓器(DC 5V/300mA),使用未經認可的電源變壓器有可能造成本機損壞。

### 2.3 安裝 IPCAM 的網路配置

根據目前用戶的網路配置情況,有以下幾種形式供參考。

#### - 網路配置



#### 2)網路攝影機搭配 Router 應用配置



### 第三章 系統操作

### 3.1 搜尋工具 IP Cam Search 的使用

IPCamSearch 是搜尋IP Camera的應用程式,可搜尋區域網內的IP Camera。借著發出詢問廣播封包,使IP Camera回應後,視窗即顯示網域內所有IP Camera 的名稱。並且,提供更改指定IP Camera 的網路設定,例如IP位址的更改或IP Camera 的命名等功能。

軟體下載網址:<u>http://cctv.yaba.com.tw/product\_info.php/products\_id/508</u>,點擊「搜尋軟 體下載」下載後,再解壓縮即可執行。

操作步驟:

1. 開啟並執行 IP Cam Search 搜尋應用程式,更改 IP 及相關設定,如下圖:

2F.,No.11 Nanyuan 2nd Rd.,Jhongli City, Taoyuan County 320,Taiwan R.O.C.. Tel : 886-3-433-1575 Fax : 886-3-461-3911 http://www.yaba.com.tw E-mail: yabamaster@yaba.com.tw

IPCAM 搜尋 V2.2 (0	.12.3)			_ 🗆 🗵
255 IPCAM-C61	3	IP Assignr Version: I	ment: DHCP PC_268_E_V3.2	
更新	離開			
	IPCAM-C613			
IP	10.10.1.152	DHCP		
子網路	255.255.255.0	, C 固定IP		
通訊匣	10.10.1.254			
HTTP	8080	套用		
└────────────────────────────────────			1	

\* 名稱:使用者可以自行定義此IP CAM 的名稱。 比對上圖中IP CAM的IP與PC網路內IP值是否屬於同一網段:(以本台PC為例) 本機PC IP查尋方式:開始功能表--->控制台--->網路連線---> 雙擊"區域連線"圖示 ---->選擇"支援"即可查詢PC之IP 位址、子網路遮罩、預設閘道。如圖所示:

2F.,No.11 Nanyuan 2nd Rd.,Jhongli City, Taoyuan County 320,Taiwan R.O.C.. Tel : 886-3-433-1575 Fax : 886-3-461-3911 <u>http://www.yaba.com.tw</u> E-mail: yabamaster@yaba.com.tw

<u>_</u>	區域連線	狀態	? ×
E	般支	援	
Г	連線狀態		
	<b>2</b> 1	位址類型:	由 DHCP 指派
	Ľ.	IP 位址:	10.10.1.17
		子網路遮罩:	255.255.255.0
		預設閘道:	10.10.1.254
		詳細資料(0))	
:	₩indows 果您無法	並未值測到這個連線的問題,如 連線,請按 [修復]。	修復史
			關閉( <u>C</u> )

若不屬同區段,需變更IP CAM之IP

- \* IP: IP CAM 的IP 地址;以PC機的IP 為10.10.1.17(如上圖)為例,可設IP CAM的IP 為 10.10.1.\*(\*=1~254),不能與其他網路設備的IP 位址相同 。
- \* SubMask(子網路遮罩):一般設定為255.255.255.0。

\* GateWay(預設閘道):請改成與PC 網路設定的預設閘道一致。(如上圖)本機預設閘道 為:10.10.1.254

\* HTTP Port:Http 通訊埠號,預設為8080

- 2. 設定完成後,單擊「套用」送出,即可更新IP CAM網路設定。
- 3. 再單擊「更新」按鈕 更新 IP CAM 清單, 即可取一個可用的 IP 位址

### 3.2 系統登錄

系統登錄是對進行登入者的辨識,以確認合法的使用者,允許進入系統進行系統提供的功能。本系統提供兩層管理模式:管理員與一般使用者。

登錄成功後,即可開始網路監控與設定的操作。本節說明二種登錄方法,步驟如下 方法一:使用搜索工具IP Cam Search 在列表中雙擊IP CAM 名稱 3.1節中提到使用搜索工具IP Cam Search可搜索到網內IP CAM的名稱,在列表欄中IP CAM 的 名稱上雙擊滑鼠左鍵,即可自動開啟瀏覽器,進入系統登錄畫面。(如下圖)

Liveview	<u>CaptureView</u>	Advanced Setting
System Login		
Camera name Cam_locatio	n	
Account ID		
Password		
		Submit Cancel
*** <b>Note:</b> A. Please B. For the	disable the proxy server for fetch real-tim first time to login into IP Camera please	e stream。 click to <u>here</u> .

方法二:使用瀏覽器輸入IP CAM 的IP 位址並按Enter鍵。

如3.1節中設定IP CAM的IP位址 10.10.1.7, 輸入http//10.10.1.7, 按Enter鍵同樣可以進入如上 圖系統登錄畫面.

### 3.3 即時遠端監看

在3.2節中進入系統登錄畫面後輸入用戶名和密碼即可進行即時遠端監看,第一次啟用 IP CAM 時,需修改 IE 安全性設定的參數,如下步驟:

步驟1:開始IE瀏覽器,點選「工具」->「網際網路選項」 步驟2:選擇「安全性」,接著點選「信任的網站」圖示,再點擊「網站」按鈕

2F.,No.11 Nanyuan 2nd Rd.,Jhongli City, Taoyuan County 320,Taiwan R.O.C.. Tel : 886-3-433-1575 Fax : 886-3-461-3911 http://www.yaba.com.tw E-mail: yabamaster@yaba.com.tw

網際網路選項			? ×
一般 安全性 隱私權	■ 内容   連線	程式集   進階	
您可以針對每一個網頁	內容的「區域」指定	個別的安全性②	
網際網路 近端内部	部網 信任的網站	限制的網站	
店任的和站 這個區域包含您 或資料的網站。	相信不會破壞電腦		
┌此區域的安全層級(止)		比區或沒有網站 	1
自訂 自訂設定。 - 要變更設 - 要使用建調	定,諸按 [自訂層級] 儀的設定,請按 [預]	。 设層級]。	
		預設層級(D)	
	確定	取消 套用	( <u>A</u> )

步驟3:將「此區域內的所有網站需要伺服器驗證(https:)」打勾取消掉 步驟4:輸入 IP CAM的 IP,例如10.10.1.7,於「將此網站加到該區域」欄位 步驟5:點擊「新增」按鈕,再按「確定」按鈕。

信任的網站	?×
您可以從此區域新增或移除網站。此區域內 使用該區域的安全性設定。	的所有網站會
將此網站加到該區域(D):	
10.10.1.7	新增( <u>A</u> )
網站(₩):	
	移除(民)
□ 此區域內的所有網站需要伺服器驗證(https:)③)	
確定	取消

步驟6:關閉IE瀏覽器,再重開IE瀏覽器

2F.,No.11 Nanyuan 2nd Rd.,Jhongli City, Taoyuan County 320,Taiwan R.O.C.. Tel : 886-3-433-1575 Fax : 886-3-461-3911 http://www.yaba.com.tw E-mail: yabamaster@yaba.com.tw

#### 否則會出現如下打紅色叉叉的畫面.

	Ub	iquitous live IP-CAM video, powered by IP Surveillance SoC.
Liveview	<u>CaptureView</u>	Advanced Setting
C	amera name: Cam_location	snapshot user_online:1
Image Setup		
Resolution		
320x240 💌		
Quality		
Normal 💌		
Frequency		
60Hz 💌		
Submit		
Cancel		
show Date 오		
show Fps 🔍		

第一次啟用IP CAM設定安全性參數成功後,往後再開啟不需要再次設定。

輸入帳戶號碼 和密碼 ,預設管理用戶名為admin,預設密碼為1234,接著點按「Submit」按鈕 後,即可看到即時監看畫面,如下圖:



注意:第一次連線時,會出現安全性警告的視窗,請點擊「安裝」按才能正確安裝連線程式, 如下圖:

Internet Ex	plorer - 安全性警告		×
無法確	認登行者,您確定要安裝這個軟情	<u></u> <u> </u>	
名 發行	稱: view.cab 者: <b>登行者不明</b>		
		安裝①	(不要安裝(0))
8	這個檔案沒有有效的數位簽章可以 所信任發行者的軟體。 <u>如何決定哪</u>	確認其發行者。您願 個軟體可以安裝?	該只安裝來自您

#### 3.3.1即時拍照

本功能有透過拍照功能將遠端連線畫面進行拍照,直接點擊 "snapshot"按鈕拍照方式,所拍照的圖片都被保存到電腦硬碟中(拍照照片的預設保存路徑為:C:\tmp\webcam中)。現將透過快速鍵將電腦畫面進行拍照的操作說明如下:

第一步、進入LiveView選項,在即時監控的畫面下。

第二步、選擇適當影像,先按住鍵盤上的Ctrl鍵。

第三步、 滑鼠指標在監控影像畫面上單擊滑鼠左鍵, 擷取畫面瞬間會閃一下。

第四步、 放掉Ctrl 鍵即可成功地擷取到單張靜態影像。

第五步、點選 CaptureView 選項可瀏覽擷取下來的影像。詳見3.4 章節說明。

#### 3.3.2 影像設定

此設定包含:

\*Resolution 解析度:影像輸出解析度,分別為160x120、320x240、640x480 三項可供選擇, 預設為320x240。

\* Quality 畫質:影像品質,分別為良好、一般、基本 三項可供選擇,預設值為良好。 \*Frequency 頻率:防閃爍電源頻率:分別為60Hz、50Hz、Outdoor 三項可供選擇。室外拍攝 時請改選Outdoor。

\* 螢幕顯示資訊:螢幕上顯示資訊包括顯示時間日期(Show Date),顯示傳輸率(Show FPS).根 據需要選擇是否顯示資訊,以及顯示哪種資訊.

#### 3.3.3 影像畫質設定

可設定即時影像的亮度、對比、飽合度、銳利度、柔化程度、白平衡,步驟如下: 第一步:在即時監看的畫面上,點按滑鼠右鍵,會出現如下的選單:

2F.,No.11 Nanyuan 2nd Rd.,Jhongli City, Taoyuan County 320,Taiwan R.O.C.. Tel : 886-3-433-1575 Fax : 886-3-461-3911 <u>http://www.yaba.com.tw</u> E-mail: yabamaster@yaba.com.tw

image record	
zoom	
motion_detec	•

第二步:點選image選項,此時會出現如下的視窗:

Image Ctrl					
Brightness		ъI	50		
Contrast	 -		50		
Saturation	 -	•	50		
Sharpness		Ŀ	0		
Smooth	•	•	0		
Awb	•	Þ	0		
EV	T	Þ	0		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
<u> </u>	OK	RESET		🗌 rotate	

第三步:調高Brightness 亮度、Contrast 對比、Saturation 飽合度、Sharpness 銳利度、 Smooth 柔化程度、Awb 白平衡

3.3.4 錄製AVI檔至PC端

此功能可以將即時畫面錄製為動態的AVI檔,步驟如下:

第一步:在即時監看的畫面上,點按滑鼠右鍵,會出現如下的選單:



第二步:點選record選項,此時會出現儲存的視窗如下:

avictrl		
Frame rate	⊙1 C3 C5 C10	320*240 pid 2
Save as	c:\tmp\webcam\a=00c660801082.avi	
START	STOP CANCEL	<b></b>

這個畫面可以選擇錄影時的速率 Frame rate(1, 3, 5, 10 FPS), 然後指定儲存的位置填入Save

as欄位

第三步:按下START按鈕就可以開始錄影

#### 3.3.5 ZOOM縮放功能

本機型無此功能

#### 3.3.6 位移偵測靈敏度及區域設定

提供兩個位置偵測的區域設定,並可以分別設定這兩個區域的位移偵測靈敏度,步驟如下: 第一步:在即時監看的畫面上,點按滑鼠右鍵,會出現如下的選單:



第二步:點選motion\_detect選項,如下圖:



第三步:點選1或2選項,點選後,直接在即時監視畫面的,以滑鼠左鍵框選出欲偵測的區域範圍,點選1或2選項,分別代表設定的是第1個或第2個位移偵測區域。

第四步:點選Motion Detec Set,設定位移偵測的靈敏度,如下:

		Thu Jan 04 1	7:01:46 2007
MD1=	Motion Det Set		×
	MD1		
	15		
K	MD2 15		
	······	1 <del>1.</del>	3
-			

MD1代表是第1個位移偵測區域的靈敏度,MD2代表是第2個位移偵測區域的靈敏度

## 3.4 拍攝影像瀏覽

瀏覽手動擷取下的靜態影像

操作步驟:

**第一步、**單擊"Capture View" 進入此功能表,顯示最多48 張預覽縮圖,分成三頁顯示。如下圖:(影像存儲採用的是循環存儲的方式,拍攝影像超過48張時,再繼續拍攝的影像會把原來的影像按順序覆蓋。)

	Ubiquitous live IP-CAM video, powered by IP Surveillance					urveillance SoC.
Liveviev	V	CaptureView			Advanced Setti	ng
CaptureView						
View from	© PC	O Flash	Card		Apply	
		First   Previo	u   <u>Next</u>   <u>Las</u>	<u>st</u>	Page 1/3	
			empty	empty	empty	
		empty	empty	empty	empty	
		empty	empty	empty	empty	
		empty	empty	empty	empty	

第二步、 將滑鼠指標移至指定的縮圖上並單擊,即可瀏覽預設的尺寸的影像。如下圖

#### AGE TECH. CO., LTD. 2F.,No.11 Nanyuan 2nd Rd.,Jhongli City, Taoyuan County 320,Taiwan R.O.C.. Tel : 886-3-433-1575 Fax : 886-3-461-3911 <u>http://www.yaba.com.tw</u> E-mail: yabamaster@yaba.com.tw

#### <u>Prev</u> | <u>Next</u> 0=0033333333333.jpg



**第三步、**即時拍照照片的預設儲存路徑為:C:\tmp\webcam中,刪除影像需打開webcam資料夾,選 擇想刪除的影像刪除即可。



此章節說明IP CAM進階的設定,包含:

- \* 管理設定
- \* 網路設定
- \* 伺服器設定
- \* 觸發設定
- \* 系統升級

### 4.1 管理設定

本項是設定IP CAM 名稱,管理者帳號密碼以及一般使用者帳號密碼。管理者可使用IPCAM 所提供的所有功能與設定。一般使用者只能使用Liveview監看,不能進行任何設定。

			Ubiq	uitous live IP-CA	AM video, powered by IP Sur	veillance SoC.
Liveview	<u>(</u>	<u>CaptureVi</u>	<u>iew</u>		Advanced Setting	
Administration		Administration	<u>Network</u>	<u>Server</u>	<u>EventTrigger</u>	<u>Update</u>
Camera Name		Cam_location				
General User	Accoun	t ID guest				
	Old Passw	rord ••••••				
	New Passw	vord	(3 to 16 cha	aracters require	ed )	
	Re-t	суре				
Administrator	Accoun	nt ID admin				
	Old Passw	vord ••••••				
	New Passw	vord	(3 to 16 cha	aracters require	ed )	
	Re-t	type				
					Submit	Cancel

4.1.1 Camera Name 攝影機名稱

Tel : 886-3-433-1575 Fax : 886-3-461-3911 http://www.yaba.com.tw E-mail: yabamaster@yaba.com.tw

設定IPCAM 的名稱。此名稱將顯示於畫面上端作識別之用。

#### 4.1.2 General User 一般用戶

- 一般用戶名與密碼設定。
- 設定步驟:
  - 第一步、Account ID用戶名:填寫此IP CAM 登入名稱。
  - 第二步、Old Password 舊密碼:請輸入舊密碼。
  - **第三步、New Password** 新密碼:請輸入新密碼。
  - 第四步、Re-type 確認新密碼:重複輸入一次新密碼驗證密碼正確。
  - 第五步、確認後單擊 Submit 完成設定。

#### 4.1.3 Administrator 管理員

管理者用戶名與密碼設定

設定步驟:

- 第一步、Account ID用戶名:填寫此IP CAM登入名稱。
- 第二步、Old Password舊密碼:請輸入舊密碼。
- 第三步、New Password新密碼:請輸入新密碼。
- 第四步、Re-type確認新密碼:重複輸入一次新密碼驗證密碼正確。
- 第五步、確認後單擊 Submit 完成設定。

### 4.2 Network 網路設定:

本項可更改IP Camera 網路連結的方式.包含:

- \* IP 分配:取得IP方式,包含 Static 靜態、 DHCP 動態分配 與 PPPoE
- \* PPPoE 的設定
- \* HTTP Server 伺服器設定
- \* DNS Server 名稱解析伺服器設定

2F.,No.11 Nanyuan 2nd Rd.,Jhongli City	, Taoyuan	County 320, Taiwan R.O.C
Tel : 886-3-	433-1575	Fax : 886-3-461-3911
http://www.yaba.com.tw	E-mail:	yabamaster@yaba.com.tw

			U	biquitous live IP-C	AM video, powered by IP St	irveillance SoC.
Liveview	<u>I</u>	Capture	<u>eView</u>		Advanced Settin	ng
Network	Į	Administration	<u>Network</u>	<u>Server</u>	EventTrigger	<u>Update</u>
IP Assignment	O Static	© DHCP IP 10.10.1.7	C PPPOE MA	AC Address	00c660801084	
	Subnet Gat	Mask 255.255.255.0 teway 10.10.1.254				
PPPoE	Ac	count Account@ppp	ioe.com	Password		
HTTP Server		Port 80				
DNS Server	1	DNS 1 168.95.1.1 DNS 2 139.175.55.24	4			
					Submit	Cancel

4.2.1 IP分配: (如上圖)

取得IP的方式,使用ISP 提供的動態IP 或網路管理員提供的固定IP。

IP 分配包含:靜態、動態分配 與PPPoE。動態分配與PPPoE皆為動態IP。

如果選擇靜止方式,則需分別填入:

IP:網路管理員提供的固定IP

Subnet Mask 子網路遮罩:預設為255.255.255.0。

MAC Address:會自動偵測,不必填

Gateway:設為預設閘道。

單擊Submit即可完成設定

如果是使用動態分配方式,則以上不需另外設定。

如果是使用PPPoE 方式,只需填入正確的 Account 用戶名與 Password 密碼。

4.2.2 PPPoE

本項為指定 PPPoE IP 的撥接設定,一般為輸入用戶名與密碼。

須搭配各ISP 的設定。

操作步驟:

第一步、在 Account 用戶名欄輸入正確的用戶名。

第二步、在 Password 密碼欄輸入正確的密碼。

第三步、單擊 Submit 即可完成設定。

(注意:因 PPPoE 是ISP 以動態 IP 來指定,因此每次 IP CAM 的 IP 皆可能不同。建議搭配路 由器來撥接 PPPoE 連接或 DDNS 設定,避免找不到IP CAM。)

#### 4.2.3 HTTP Server 伺服器

本項是在指定透過HTTP 協定連接內建於IP CAM 內的Web 服務(或HTTP Server ) 的埠號,埠號 預設值為80。

#### 4.2.4 DNS Server 名稱解析伺服器設定

指定DNS(Domain Name Server)服務的IP 位址。透過 DNS 系統,我們可以由一部機器的 domain name 查其 IP,也可以由機器的IP反查它的 domain name,如此即可使用http name(如 myIPCAM.XXX)取代IPCAM 的IP 位址 輸入,方便記憶。

DNS1: ISP 會提供至少一個 DNS 地址,如果不知道則詢問您的ISP ,預設為192.168.1.1,如 果連接失敗則會自動連接DNS2。

舉例說明Hinet的DNS為168.95.1.1, Seednet的DNS為139.175.55.244,您就可以將這兩個IP位址 分別填入DNS1,DNS2中。

這樣當後面使用DDNS, FTP伺服器,MAIL伺服器時,既可以使用Domain名稱也可以使用IP位址。

### 4·3 Server 服務設定

4.3.1 Mail Server郵件設定

郵件伺服器與影像郵件寄送的相關設定。需結合 Event Trigger 下用郵件傳輸圖片設 定啟動與否,將事件觸發後拍得的影像,以 E-mail 傳輸方式傳送給指定的 email。本系統 支援 SMTP Server 。

設定步驟:

Step 1. IP/Host 主機名稱:填寫發送者的郵箱伺服器的 IP 位址或 Host 網址;

Step 2. Mail From 郵件來自:填寫發送者 Email 地址;

Step 3. Receipt to 郵件目的地:填寫收件者 Email 地址;

Step 4. Authorization 驗證:發送者郵件 SMTP 主機是否需要驗證(通常設定為 ON);

Step 5. Account ID 用戶名:填寫發送者 SMTP 郵箱主機登入之用戶名(若 Step 4 設為 ON 時,必填 Account ID);

Step 6. Password 密碼:填寫發送者 SMTP 主機密碼(若 Step 4 設為 ON 時,必填 Account ID); Step 7. 確認後按 "Submit" 完成設定。

實際例子可參照下圖:

2F.,No.11 Nanyuan 2nd Rd.,Jhongli City, Taoyuan County 320,Taiwan R.O.C.. Tel : 886-3-433-1575 Fax : 886-3-461-3911 <u>http://www.yaba.com.tw</u> E-mail: yabamaster@yaba.com.tw

			Ubiq	uitous live IP-CA	M video, powered by IF	<sup>9</sup> Surveillance SoC.
Liveview		Capture\	/iew		Advanced Set	tting
Server		Administration	<u>Network</u>	Server	EventTrigg	er <u>Update</u>
Mail Server	IP/Hos Mail Fror Receipt t	t seed.net.tw t test@seed.net.tw test@seed.net.tw	Authori	zation ©	ON O OFF	
FTP Server	Account II IP/Hos Account II FTP Mode	t ftp.seed.net.tw ftp P ftp P Port Mode C F	Passwo Po Passwo 'asv Mode	rt 21	•	
DDNS Server	Choose Si Host Nam Account II Status	erver Host: <u>http:</u> e ipcam.dyndns.org p ipcam s	// <mark>www.88ip.c</mark> Passwo	n © <u>httt</u> ord ••••••	tp://www.dyndi	<u>is.org</u>
NTP Server	IP/Hos Time Zon	t 61.129.42.32 e (GMT+08:00) China, Hong	(Learn more) Kong, Australia We	stem, Singapon	e, Taiwan,Russia 💌 Submit	Cancel

#### 4.3.2 FTP Server 服務

FTP 傳輸協定服務需結合 Event Trigger 下透過 FTP 傳送圖片功能,將事件觸發後拍得的影像,以 FTP 傳輸方式傳送到指定的 FTP 伺服器上。本系統支援主動模式和被動模式。 設定步驟:

Step1、IP/Host 地址:填寫 FTP 伺服器的 IP 地址或 Host 網址

Step2、Port:填寫 FTP 伺服器的 Port。

Step3、Account ID 使用者名稱:填寫 FTP 伺服器的使用者名稱

Step4、Password 使用者密碼:填寫 FTP 伺服器的使用者密碼

Step 5、按下"Submit" 鍵即設定完成

#### 4.3.3 DDNS Server 動態 DNS 名稱解析器

動態DDNS伺服器提供動態DNS 設定。利用指定的DDNS 服務,與事先登入好的HOST 位址,利用相 關設備與PPPoE 撥接的IP CAM,用好記的HOST地址(如ipcam.dyndns.org)即可連接,方便查詢 不具備固定IP 的IP CAM。

操作步驟:

- 第一步、到提供DDNS 服務(如http://www.dyndns.org)註冊一組使用者帳號、密碼及HOTS 使用者網址。(申請DDNS服務步驟請參考第五章)
- 第二步、 HOST 主機名:填入DDNS 主機的位址(可為IP 或HOST 格式)IP 申請的網址、帳號、密碼分別填入主機名、用戶名、密碼欄位中。

2F.,No.11 Nanyuan 2nd Rd.,Jhongli City, Taoyuan County 320,Taiwan R.O.C.. Tel : 886-3-433-1575 Fax : 886-3-461-3911 <u>http://www.yaba.com.tw</u> E-mail: yabamaster@yaba.com.tw

第三步、 Account ID用戶名:填寫DDNS 主機登入的帳號。

第四步、 Password 密碼:填寫DDNS 主機登入的密碼。

第五步、 狀態:DDNS 主機的連結狀態自動顯示。

第六步、 確認後單擊 Submit 完成設定。

#### 4.3.4 網路時間伺服器

網路時間協定伺服器為時間伺服器,可提供IPCAM 時間校正。 設定步驟:

第一步、 IP/HOST 主機名:輸入時間伺服器的IP 地址或HOST 網址。

第二步、 在Time Zone時區右方下拉式選單選擇時區。

第三步、 確認後單擊 Submit 完成設定。

### 4·4 Event Trigger 觸發器設定

觸發事件的設定,在設定區域內,當檢測到有物體移動時,啟動自動拍照功能,並可以選擇儲存至PC、SD卡還是上傳至FTP或EMAIL。IPCAM提供設定兩個位移偵測區域設定,可以根據需要進行選擇

操作步驟:

第一步:於Event中選擇要啟用的移動偵測器,有1及2兩個選擇,可以單選或複選

第二步:於Trigger中選擇位移偵測到時的影像傳送方式,分別為保存到電腦(Save in PC); 保存在SD卡(Save in Flash Card);用email傳輸圖片(Mail Image);用FTP傳輸圖片(FTP Image), 可以任意選擇。

第三步:於Shutter Timer設定快門時間,也就是兩次觸發的間隔時間 第四步:都選擇好了後單擊 "Submit"完成設定 2F.,No.11 Nanyuan 2nd Rd.,Jhongli City, Taoyuan County 320,Taiwan R.O.C.. Tel : 886-3-433-1575 Fax : 886-3-461-3911 http://www.yaba.com.tw E-mail: yabamaster@yaba.com.tw

		Ubiquitous live IP-CAM video, powered by IP Surveillance				
Liveview	V	Capture	View	iew <u>Advanced Setting</u>		
Event Trigger		Administration	Network	Server	EventTrigger	Update
Event	Motion D	etection 1 Sensitiv	vity : 15	(The value lowe	er, the sensitivity higher )	
	Motion D	etection 2 Sensitiv	/ity: 15	(The value lowe	er, the sensitivity higher)	
Trigger	Save in F	PC	1	Shutte	er Timer	
	Save in F	Flash Card		2	sec	
	• Mail Imag	ge		(1~10)		
	• FTP Imag	je				
				De	fault Submit	Cancel

### 4·5 Update 更新韌體

韌體檔案請洽詢購買之經銷商。

更新步驟:

第一步、Camera name:自動偵測顯示目前IP CAM名稱。

第二步、Current version 目前軟體版本:自動偵測顯示目前軟體的版本

第三步、New Filename 新版本路徑:要上傳更新的軟體檔案名稱(含目錄)

第四步、可以單擊"瀏覽…"選擇要上傳更新的檔

第五步、 確認後單擊Submit開始更新。

2F.,No.11 Nanyuan 2nd Rd.,Jhongli City, Taoyuan County 320,Taiwan R.O.C.. Tel : 886-3-433-1575 Fax : 886-3-461-3911 <u>http://www.yaba.com.tw</u> E-mail: yabamaster@yaba.com.tw

		Ubiquitous live IP-CAM video, powered by IP Surveillance S				
Liveview	<u>/</u>	CaptureView			Advanced Settin	<u>ig</u>
Update	<u>!</u>	Administration	Network	Server	<u>EventTrigger</u>	Update
Camera name	Cam_location					
Current version	IPCAM_E_F_v	/er1.07				
New FileName			劉覽			
					Submit C	ancel

第六步、 此時系統即會將檔上傳。在100Mbps 區域網路內需等待約7~10 秒。

第七步、 系統將自動倒數計時約50 秒。當畫面出現倒數計時,且系統燈連續閃爍幾下, 代表系統升級成功。確定完成之後,接下來如果IPCAM出現系統運作指示燈一直亮或者一 直不亮現象,這時需要將電源移除,再重新接上電源,讓電源燈,網路燈,以及系統運 行指示燈正常顯示。

第八步、 系統將會回到登入畫面,重新輸入用戶名和密碼登入即可。

第九步、 可查看當目軟體版本看是否已成功更新。

注意:第六步後,請勿使 IP CAM 斷電,否則將導致損壞而需送回原廠修理。

### 第5章:常見問題解答

1、為什麼連線後,看到的畫面是全黑的,沒有影像?

- 答:這是ActiveX的連線版本不一致的關係,可能是更新過韌體,或是其他版本的軟體所致,解 決方式如下:
- Step1. 打開IE瀏覽器,點選「工具」->「網際網路選項」
- Step2. 選擇「一般」籤頁,點選「設定」按鈕
- Step3. 點選「檢視物件」按鈕
- Step4. 找到「CSQ Object」,刪除它,如果刪不掉,請先關閉所有的IE瀏覽器後再刪除它

Step5. 重新啟動IE瀏覽器即可。

2、如何申請DDNS服務?

答:建議申請 www. dyndns. org 的 DDNS 名稱解析服務,詳細的申請步驟,請參考網路上有很多免費的教學,例如:http://mtbook.net/mtbook\_domain.html

3、遠端登入時,帳號密碼均輸入正確,確還是無法登入,會出現「User name or password is ERROR!」的訊息?

答:請參考說明書第5、6頁中,3.1搜尋工具IP Cam Search的使用,將HTTP PORT由80(預設 值),改成8080。另外使用IE瀏覽器監看時,需輸入<u>http://IP:8080</u>。例如:IP為10.10.1.198,即 在IE瀏覽器網址列上輸入:<u>http://10.10.1.198:8080</u>即可進入IP CAM登入畫面。